

Дитячий автомобіль

JJ 2255

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання автомобіля слід уважно ознайомитися з інструкцією та дотримуватися неї.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

Комплектація


№	Деталь	Кількість
1	Корпус	1
2	Коробка передач	2
3	Ведуче колесо	2
4	Колесо	2
5	Задній міст	1
6	Шайба Ø12	6
7	Контргайка	4
8	Ковпак	4
9	Задній протитуманний ліхтар	1
10	Гвинт Ø4*16	4
11	Гвинт для кріплення M5x12	2
12	Сидіння	1
13	Бокові дзеркала	2
14	Кермо	1
15	Гвинт для кріплення M5x35	1
16	Гайка Ø5	1
17	Вітрове скло	1
18	Шплінт	1
19	Рульова тяга	1
20	Задній відкидний борт	1
21	Зарядний пристрій	1
22	Гайковий ключ	2

Тільки для моделей з дистанційним керуванням

A	Гайка Ø5	1
B	Блок Д/к	1
C	Гвинт для кріплення M5x25	1
D	Пульт дистанційного керування	1

Складання

Деякі деталі потребують аналогічного встановлення з іншого боку автомобіля



Складання повинно проводитись дорослими.

Не допускайте маленьких дітей до дрібних деталей автомобіля.

Перед складанням перевірте кількість деталей та зберігайте пакувальні мішки подалі від дітей.

Переконайтеся, що вимикач живлення вимкнено перед складанням.

Перед першим використанням заряджайтене менше 4-6годин

Необхідний для складання інструмент:



Викрутка
(не входить до комплекту)



Гайковий ключ



Плоскогубці з довгим носом
(не входять до комплекту)


Специфікація

Акумулятор	12V10AH*1 24V7AH*1
Рекомендований вік	3-8 років
Максимальна вага	50 кг
Розмір автомобіля	159*93*83 см
Швидкість	2,5-7 км/год
Тривалість зарядки	1-2 години при зарядці 8-12 годин
Зарядний пристрій	12V1000mA 24V1000mA 28,8V500mA

Правила установки та заміни батарейок:

1. Встановлення та заміна батарейок повинні виконуватися тільки дорослими.
2. Батарейки – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з ними.
3. Не заряджайте батарейки, що непризначені для повторної зарядки.
4. При встановленні батарейок дотримуйтесь їх полярності.
5. Не відкривайте батарейкита зарядний пристрій.
6. Використайте батарейки та зарядний пристрій, що рекомендують виробники.

Передній міст



- Обережно переверніть кузов автомобіля за допомогою ножиць відріжте пластикову стяжку на передній осі.
- Зніміть гвинт M5x16, шайбу та гайку з осі переднього колеса.
- Відрегулюйте вісь колеса так, щоб вісь знаходилася в правильному положенні; потім знову вставте гвинт та шайбу M5x16, як показано на рисунку, переконавшись, що шайба встановлена на пластині осевій шайби, також гвинт M5x16 проходить через отвори в пластині передній осі та рульовій тязі (переконайтеся, що пластина передній осі сидить над рульовою тягою, як показано на рисунку) за допомогою обмежувача, щоб попередити защемлення пальців під час рульового керування), прикріпіть контргайку та надійно затягніть.

Встановлення задніх коліс



Зніміть всі деталі з передньої осі.

1. Надягніть переднє колесо на передній міст.

2. Надягніть шайбу Ø12 на передню вісь.

3. Затягніть стопорну гайку до кінця на передній осі за допомогою гайкового ключа.


4. Прикріпіть ковпак до колеса.

Повторіть вказану вище процедуру, щоб скласти інше переднє колесо.


Встановлення задніх протитуманних ліхтарів

1. За допомогою викрутки викрутити гвинт в нижній частині панелі протитуманних ліхтарів.
2. Вставте батарейки типу AA 4x1,5 дотримуючись полярності. Потім закрийте кришку батарейного відсіку.


Батарейки не входять в комплект. Натисніть кнопку верхній частини задньої панелі протитуманних ліхтарів, щоб перевірити, чи працюють вони.




Вид ззаду зверху




3. Переверніть корпус автомобіля. Вставте виступи на задніх протитуманних ліхтарях в прорізи на задній частині автомобіля. Натисніть до повної фіксації.
4. Поверніть кузов автомобіля на бік та затягніть два гвинта $\varnothing 4 \times 16$ з кожного боку за допомогою викрутки.




Вид ззаду знизу



Модель без Д/К встановлення рульової тяги



Модель з Д/К встановлення рульової тяги




Поверніть корпус автомобіля на бік. Зніміть гвинт що скріплює M5x25 та гайку Ø5 за допомогою викрутки.

1. Приєднайте ПДК до коробки рульового механізму та вирівняйте його з рульовим механізмом.
2. Вставте прямий кінець рульової тяги вгору через отвір в ПДК, отвір в коробці передач рульового керування з нижньої сторони та назовні через отвори приладовій панелі.
3. Вирівняйте отвори на ПДК з отворами на рульовій тязі, затягніть гвинт що скріплює M5x25 та гайку Ø5 в тому ж місці за допомогою викрутки.
4. Вставте загнутий кінець рульової тяги через отвір в з'єднанні переднього мосту.
5. Встановіть шайбу Ø12 на вигнутий кінець рульової тяги.
6. Вставте шплінт в отвір в рульовій тязі, відігніть кінці шплінтаназад, використав плоскогубці з довгим носом (не входять до комплекту).

Встановлення ведучих коліс

Тримайте корпус автомобіля передньою стороною вгору. Відріжте пластмасові стяжки на коробках передач ножицями.
1, 2 Вставте задній міст в отвір на коробці передач, через отвір в кузові автомобіля та витягніть через отвір на іншій коробці передач.




3. Надягніть ведуче колесо на задню вісь. Вирівняйте з коробкою передач.
4. Надягніть шайбу Ø12 на задню вісь.
5. Затягніть контргайку до кінця задньої осі гайковим ключем. Повторіть вищевказану процедуру для складання іншого ведучого колеса.
6. Прикріпіть ковпак на колесо.

Встановлення керма


Якщо кермо у Вашій моделі оснащений звуковою функцією, вставте батарейки (не входять до комплекту).

1. За допомогою викрутки викрутити гвинт на кришці акумуляторного відсіку, розташованій у центрі керма (рульового колеса).
2. Зніміть кришку батарейного відсіку.
3. Вставте батарейки типу 2x1,5AA, дотримуючись полярності.
4. Закрийте батарейний відсік та закріпіть кришку гвинтом, що був видалений на першому етапі.




Зніміть гвинт що скріплює M5x35 та гайку Ø5 з рульового колеса. Переверніть кузов автомобіля у вертикальне положення.

1. Розташуйте рульове колесо на рульову тягу, що виступає з середини основи рульового колеса.
2. Вирівняйте отвори на кожній стороні рульового колеса з отворами на кінці рульової тяги.
3. Закріпіть гайку на протилежному кінці гвинта, щоб закріпити рульове колесо на рульовій тязі.




Кінець рульової тяги

Встановлення вітрового скла бокових дзеркал та заднього відкидного борту




1. Вставте вітрове скло в пази на корпусі автомобіля. Натисніть до повної фіксації.

2. Вставте бокове дзеркало в отвори на боковій стінці автомобіля та натисніть до клацання. Повторіть для іншої сторони.





3. Вставте задній відкидний борт в пази на задній частині автомобіля та натисніть до клацання.



Підключення джерела живлення

Вид ззаду зверху.



1. Вставте автомобільний роз'єм в роз'єм акумулятора, як показано на рисунку.
2. Вставте виступи на спинці сидіння в пази на задній частині автомобіля.
3. Затягніть два гвинта для кріплення M5x12, щоб прикріпити сидіння до кузова автомобіля.



Виступи на спинці сидіння.

Запобіжні заходи


1. Заборонено катання дітям до 3-х років щоб уникнути травмування.
2. Складання автомобіля повинно проводитись тільки дорослими.
3. Максимальне навантаження 50 кг, вік від 3 до 8 років.
4. Не рекомендується використати автомобіль на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
5. Автомобіль дозволяється використати в теплу суху погоду. Уникайте дощу та прямого контакту з водою.
6. Щоб уникнути поломок та аварій, проінструктуйте дітей о правильності використання виробу.
7. Перевіряйте справність деталей автомобіля.
8. Щоб уникнути пошкодження виробу необхідно використати оригінальні деталі.
9. Якщо ви не користуєтесь автомобілем. Відімкніть його від живлення.
10. Не дозволяйте дітям гратися зарядним пристроєм або акумулятором, це не іграшки!

Використайте автомобіль тільки на рівній поверхні! Не використовуйте автомобіль на газоні!

Умови експлуатації

1. Складіть автомобіль згідно інструкції
2. Щільно закрутіть всі гвинти.
3. Перед використанням поясніть дітям правила безпеки.
4. Щоб уникнути небезпеки під час руху дитина повинна сидіти, в машині може знаходитись тільки одна дитина, водіння повинно проходити під наглядом дорослих, в небезпечному місці на рівній поверхні.
5. Не катайтеся в темряві щоб уникнути травм.

Ваш автомобіль може бути оснащений багатфункціональною панеллю приладів.




1. Перемикач живлення: включає та вимикає автомобіль.
 2. Перемикач високих швидкостей /низької швидкості/заднього ходу:
змінює напрямлення руху автомобіля з прямого на зворотне.
 - Для руху автомобіля на високій швидкості переведіть важіль у верхнє положення.
 - Для руху автомобіля вперед на низькій швидкості переведіть важіль в середнє положення.
 - Для руху автомобіля назад, переведіть важіль в нижнє положення.
- Порада: автомобіль призначено для роботи на низькій швидкості тільки заднім ходом.
3. Музичні кнопки (якщо обладнані): натисніть для відтворення звуків.
 4. Регулятор гучності (якщо обладнано): переверніть ручку по часовій стрілці, щоб збільшити гучність; поверніть ручку проти часової стрілки, щоб зменшити гучність.
 5. Ножна педаль: подає міцність (швидкість) на автомобіль.
 - Щоб привести до руху автомобіль, натисніть педаль вниз.
 - Для гальмування або уповільнення скиньте тиск з педалі.
 6. Вхід AUX 3,5 мм (якщо обладнано): дозволяє відтворювати звук з портативного музикального плеєра або телефону через динаміки автомобіля.

Розширене використання – високошвидкісний привод.


Переконайтеся, що Ваша дитина знає, як керувати автомобілем, як запустити та зупинити автомобіль, а також знає правила безпечного водіння. Автомобіль може рухатись зі швидкістю не більше 7 км./год.

Багатофункціональна панель (якщо обладнана)




1. Перемикач живлення: включити та вимкнути автомобіль.
2. Музична кнопка: натисніть для відтворення звуків.
3. Режим оповідання: натисніть для оповідання.
4. Нема функції.
5. Кнопка FM: використання FM- радіо. Натисніть та утримуйте на протязі 2-3 секунд, радіостанція автоматично почне пошук станції.
6. Висока швидкість: рух автомобіля вперед на високій швидкості.
7. Низька швидкість: рух автомобіля вперед та назад на низькій швидкості. Порада: автомобіль призначено для роботи на низькій швидкості тільки заднім ходом.
8. Кнопка Світло: включення та вимкнення освітлення автомобіля
9. Попередня композиція/ збільшення гучності: натисніть та утримуйте, щоб збільшити гучність.
10. Пауза: пауза відтворення музики.
11. Наступна композиція/зменшення гучності: натисніть та утримуйте, щоби зменшити гучність.
12. Вхід AUX3,5 мм. Дозволяє відтворювати звук з портативного музичного плеєра або телефона через динаміки автомобіля.
13. Цифровий вольтметр: перевірте заряд батареї, що залишився.
14. Зарядне гніздо.

Використання багатофункціонального MP3-плеєра (якщо обладнано)



- A. Цифровий вольтметр: перевірте заряд батареї, що залишився.
- B. Режим вивчення англійської мови
- C. Режим розповіді історій
- D. Режим пісень
- E. Збільшити гучність
- F. Зменшити гучність
- G. Слот для TF (MicroSD) карт: дозволити відтворення звука з вашої TF-карти через динаміки автомобіля. Тільки формат MP3.
- H. Вхід AUX3,5 мм. Дозволяє відтворювати звук з портативного музичного плеєра або телефона через динаміки автомобіля. Тільки MP3 формат.
- I. Інтерфейс USB: Дозволяє відтворювати звук з портативних пристроїв через динаміки автомобіля. Тільки MP3 формат.

Використайте звичайний пульт дистанційного керування (якщо обладнано)




Пульт дистанційного керування має переваги перед педаллю. (педаля не буде працювати, поки Ви керуєте пультом дистанційного керування)
Складання

1. Вставте антену в пульт, відрегулюйте антену по годинниковій стрілці;
2. Зніміть кришку батарейного відсіку на задній панелі пульта та вставте дві батарейки типу AA (LR6).

Примітка: батарейки не включено.

Використання пульта дистанційного керування 2,4G (якщо обладнано)




Пульт дистанційного керування має переваги перед педаллю. (педаля не буде працювати, поки Ви керуєте пультом дистанційного керування)

Вставте батарейки

Підійміть кришку батарейного відсіку на задній панелі пульта та вставте дві батарейки AAA (LR03).

1. Кнопка підключення. Натисніть та утримуйте кнопку підключення на протязі 2-4 секунд, потім включіть кнопку живлення, розташовану на консолі панелі обладнання автомобіля, коли індикатор низької швидкості блимає довгим ярким світлом, це означає, що підключення встановлено успішно. Якщо індикатор низької швидкості лише блимає, значить з'єднання не встановлено. Замініть батарейки та повторіть кроки, що описано вище.
 2. Кнопка гальмування. Натисніть кнопку, щоб зупинити автомобіль, натисніть ще раз, щоб відпустити гальма.
 3. Кнопка вибору швидкості. Перемикач дозволяє автомобілю рухатися на низькій, нормальній або високій швидкості.
- Залиште пульт ДУ на холостому ходу приблизно на 10 секунд, він автоматично відключиться.
 - Повторіть крок 1 при зміні батарейок пульта дистанційного керування.

Використання дверного замка.



Примітка. Будь ласка, закривайте двері та переконайтеся, що замок заклацнувся при їзді в цілях безпеки.

Запобіжні заходи




Попередження пожежі та ураження електричним током:

- Використайте тільки акумулятор та зарядний пристрій, що додається до Вашого автомобілю. НІКОЛИ не замінійте акумулятор та зарядний пристрій іншої торгової марки. Використання іншої батареї чи зарядного пристрою може призвести до пожежі або вибуху.
- Не використовуйте акумулятор або зарядний пристрій для будь якого іншого виробу. Може статися перегрів, пожежа або вибух.
- НІКОЛИ не модифікуйте систему електричних ланцюгів. Втручання в електричну систему може привести до ураження електричним струмом, пожежі або вибуху, а також може привести до необоротному пошкодженню системи.
- Не допускайте прямого контакту між клемми батареї. Може виникнути пожежа або вибух.
- Не допускайте потрапляння рідини на акумулятор або його компоненти.
- Вибухонебезпечні гази виникають під час зарядки. Не заряджайте поблизу джерел тепла або легкозаймистих матеріалів. Заряджайте акумулятор лише в добре провітрюваному приміщенні.
- Ніколи не підіймайте акумулятор за дроти або зарядний пристрій. Пошкодження акумулятора може призвести до займання.
- Заряджайте акумулятор лише в сухому місці.
- Столпи акумуляторних батарей, клеми та супутні аксесуари містять свинець та свинцеві з'єднання, хімічні речовини, відомі в штаті Каліфорнія як ті що викликають рак та репродуктивну шкоду. Мийте руки після обробки.
- Не відкривайте акумулятор. Акумулятор містить свинцеву кислоту та інші токсичні та їдкі матеріали.
- Не відкривайте зарядний пристрій. Відкрита проводка та ланцюг всередині корпусу можуть привести до ураження електричним струмом. Не роняйте акумулятор. Це може привести до незворотного пошкодження акумулятора або серйозним травмам.
- Перед зарядкою акумулятора перевірте його на знос або пошкодження акумулятора, зарядного пристрою, шнура живлення та роз'ємів. Не заряджайте акумулятор, якщо відбулося пошкодження деталей.
- Не допускайте повного розрядження акумулятора. Заряджайте акумулятор після кожного використання або один раз в місяць, якщо він не використовується регулярно.
- Не заряджайте акумулятор в перевернутому положенні.
- Завжди закріплюйте акумулятор за допомогою кронштейна. Акумулятор не повинен випасти та травмувати дитину, якщо автомобіль перекинеться.
- Перемикач живлення повинен бути вимкнений під час зарядки.
- Перед першим використанням заряджайте акумулятор на протязі 4-6 годин. Не заряджайте акумулятор більше 10 годин, щоб уникнути перегріву зарядного пристрою.
- Коли автомобіль почне повільно рухатися, зарядіть акумулятор.
- Після кожного використання або раз на місяць мінімальний час перезарядки складає від 8 до 12 годин, не більше 20 годин.

Зарядка

Якщо автомобіль обладнано цифровим вольтметром, величина напруження скаже Вам, скільки енергії залишилося в акумуляторі, коли Ви повинні зарядити батарею. Переконайтеся, що автомобіль зупинений!

Акумулятор	Напруга	Стан акумулятора
12V10AHx1	≥ 13.2	Акумулятор повністю заряджений
	13.1~12.6	Транспортний засіб може працювати нормально
	≤ 12.5	Акумулятор необхідно зарядити
24V7AHx1	≥ 26	Акумулятор повністю заряджений
	24.1~25.9	Транспортний засіб може працювати нормально
	≤ 24	Акумулятор необхідно зарядити



1. Вставте порт зарядного пристрою у вхідний роз'єм. (розетка знаходиться під сидінням)

Порада: якщо на Вашому автомобілі встановлена багатофункціональна панель приладів, розетка знаходиться на панелі приладів.

2. Вставте штекер зарядного пристрою в розетку. Акумулятор почне заряджатися.

Автомобіль оснащений захистом від зарядки: при зарядці всі функції будуть відімкнені! Тільки дорослий може заряджати акумулятор!

Заміна акумулятора та запобіжник

Акумулятор оснащений тепловим запобіжником для перепочинку, який автоматично вимкнеться та вимкне все живлення автомобілю, якщо двигун, електрична система або акумулятор перевантажені. Запобіжник буде скинуто та живлення буде відновлено після 20 секунд після вимкнення пристрою, потім знову його ввімкнення. Якщо тепловий запобіжник багаторазово спрацьовує при нормальному використанні, можливо автомобіль потребує ремонту. Щоб автомобіль працював нормально, дотримуйтесь цих рекомендацій:

- Не перевантажуйте автомобіль.
- Не буксуйте нічого позаду автомобілю.
- Не катайтеся по крутих схилах.
- Не в'їжджайте в нерухомі предмети, це може привести до обертання коліс та перегріву двигуна.
- Не катайтеся в дуже жарку погоду, компоненти можуть перегрітися.
- Не допускайте контакту води чи іншої рідини з акумулятором чи іншими електричними компонентами.
- Не модифікуйте електричну систему. Це може привести до короткого замкнення, що призведе до спрацьовування запобіжника.

Заміна батареї та утилізація

Акумулятор з часом втратить здатність зберігати заряд. В залежності від обсягу використання і різних умов акумулятор повинен працювати від одного до трьох років. Для заміни та утилізації акумулятора виконайте наступні дії:

1. Зніміть автокрісло.
2. Від'єднайте роз'єми акумулятора.
3. Зніміть тримач акумулятора.
4. Зніміть кришку з батарейного відсіку.
5. Обережно підіймайте акумулятор.
 - В залежності від стану акумулятора (витоку) ви можете надягнути захисні рукавички перед зняттям.
 - Не підіймайте акумулятор за його роз'єми чи кабель.
6. Розташуйте розряджений акумулятор в пластиковий пакет.
7. Замініть акумулятор та знову під'єднайте роз'єми.
8. Закріпіть металевий утримувач акумулятора.
9. Встановіть сидіння.

Технічні неполадки та їх усунення

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Автомобіль не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Недостатній контакт із акумулятором. 3. Акумулятор несправний. 4. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумулятор. 2,3. Перевірте справність акумулятора. 4. Підкрутіть гайки, які фіксують.
Акумулятор не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовано. 2. Відсутність живлення. 3. Зарядний пристрій несправний.	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте під'єднатись до мережі пізніше. 3. Змініть зарядний пристрій.
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Зарядіть батарею. 2. Змініть батарею.
Автообіль їде надто повільно	1. Акумулятор недостатньо заряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Акумулятор нагрівається та шумить під час зарядки	1. В акумуляторі проходить хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядження
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Автомобіль перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться автомобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте автомобіль. 4. Використовуйте автомобіль тільки на рівній поверхні.

Запобіжні заходи

1. Автомобіль розраховано на одну дитину від 3 до 8 років та витримує максимальне навантаження 50 кг.
2. Щоб уникнути пошкодження редуктора та механізмів автомобіля уникайте перевантаження дитячого транспорту.
3. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксувати.
4. Не змінюйте різко напрямлення руху автомобіля.
5. Не допускайте катання дорослих.
6. Автомобіль дозволяється використати тільки під наглядом дорослих.
7. Щоб не допускати травм дітей через дрібні деталі, зберігайте всі деталі та пакети в недосяжному для дітей місці.
8. Не рекомендується використати автомобіль на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
9. Автомобіль дозволяється використати в теплу суху погоду. Уникайте дощу та прямого контакту з водою.
10. Своєчасно очищуйте автомобіль від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або трохи вогкою тканиною без використання абразивних речовин що чистять.
11. Для змащування рухомих деталей, коліс та елементів керування використовуйте легкі масла.
12. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені накоротко.
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксування деталей.
14. Автомобіль слід зберігати вдалині від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

Важливо!

Використайте транспорт виключно на рівній поверхні!

Не використовуйте транспорт для їзди на газоні.

***Комплектація може відрізнятись від заявленої
Бажаємо Вам приємного катання!**